




EDF/12

DEVIATORI ELETTRICI 3 VIE




EDF12/3/2-3/4" BSP-3 VIE



PERDITE DI CARICO PRESSURE DROP	
Q LT/MIN	BAR
75	3,5
50	2,0
25	0,5

PRESSIONE DI ESERCIZIO 210 BAR-PRESSIONE DI PUNTA 250 BAR	
EXERCISE PRESSURE 210 BAR- PEAK PRESSURE 250 BAR	



IN	3/4" BSP
A	3/4" BSP
B	3/4" BSP
Y	1/8" BSP

PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO E' NECESSARIO COLLEGARE IL DRENAGGIO -Y- A SCARICO. NELLE VALVOLE SENZA DRENAGGIO LA

BOCCA - A - DEVE ESSERE COLLEGATA A SCARICO.

FOR A GOOD WORKING IT IS NECESSARY TO CONNECT THE DRAIN PORT - Y - TO THE TANK.. IN THE VALVES WITHOUT DRAIN PORT THE PORT - A - MUST BE CONNECTED TO THE TANK.